

Umschalten zw. DVL und DVX-Modus

Auf der Unterseite der Zoe befindet sich der Umschalter für den jeweiligen Kameratypen -
 L = Lanc (Sony + Canon)
 X = Panasonic DVX + HVX



RECORD
Einzelklick:
 Startet bzw. beendet die Aufnahme, wenn sich der Hauptschalter der Kamera auf Position "Camera" befindet.

Hinweis: Mit Beschädigung der Klebefolie bzw. der Siegel erlischt jeglicher Garantieanspruch.

